INSTALASI DAN KONFIGURASI DASAR MIKROTIK V 5.20

Tutorial ini akan memberikan langkah demi langkah proses instalasi dan konfigurasi Mikrotik sebagai Gateway Server. MikroTik RouterOS[™] adalah sistem operasi linux yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk ip network dan jaringan wireless, cocok digunakan oleh ISP dan provider hostspot.

Berikut Spesifikasi minimal yang dibutuhkan :

- CPU dan motherboard bisa dgn P1 ~ P4, AMD, cyrix asal yang bukan multi-prosesor
- RAM minimum 32 MiB, maximum 1 GiB; 64 MiB atau lebih sangat dianjurkan, kalau mau sekalian dibuat proxy, dianjurkan 1GB... perbandingannya, 15MB di memori ada 1GB di proxy..
- HDD minimal 128MB parallel ATA atau Compact Flash, tidak dianjurkan menggunakan UFD, SCSI, apa lagi S-ATA (mungkin nanti bisa untuk Ver. 3.0 jika sudah ada)
- NIC 10/100 atau 100/1000

Untuk keperluan beban yang besar (network yang kompleks, routing yang rumit dll) disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan resource PC yang memadai.

Untuk info lebih lengkap bisa dilihat di www.mikrotik.com dapat mendownloadnya secara gratis disitus tersebut namun hanya Free trial untuk 24 jam saja karena Mikrotik bukanlah free software, artinya harus membeli licensi terhadap segala fasiltas yang disediakan.

Software MikroTik dapat dibeli dalam bentuk "licence" di CITRAWEB, UFOAKSES, PC24 yang diinstall pada HardDisk yang sebelumnya download/dibuat MikroTik RouterOS ISO ke keping CD atau disk on module (DOM). Jika membeli DOM tidak perlu install tetapi tinggal pasang DOM pada slot IDE PC tersebut. Berikut adalah langkah-langkah instalasi Mikrotik melalui CD :

1. Setup BIOS agar dapat Booting melalui CD

Main	Advanced	Pouen	BIOS SET	UP UTILITY Security	Fyi	+
Main Boot Hard Flopp CDROM	Advanced Device Pri Disk Drive y Drives Drives	Power ority S	Boot	Security	Exi	t Select Screen ↑↓ Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
	v02.10	(C)Copyrigh	t 1985–20	101, American	n Meg	atrends, Inc.

2. Pilih CDROM pada bagian 1^{s+} Boot Device, setelah itu tekan tomboll ESCAPE lalu tekan F10 dan pilih 'Yes'



3. Masukkan CD instalasi Mikrotik setelah Loading maka akan muncul jendela awal instalasi seperti pada gambar di bawah. Pilih semua paket instalasi menggunakan tombol panah dan tandai menggunakan tombol spasi [Space Bar], untuk mulai menginstall tekan huruf 'i'

Welcome t	o MikroTik Router Software	installation
Move around menu using p	and in or arrow keys, se	elect with 'spacebar'.
Select all with 'a', mini	mum with 'm'. Press 'i' to	install locally or 'r' to
install remote router or	'q' to cancel and reboot.	
[V] suster		[¥] tolowhowy
		LXI ups
LXJ dhep	LXJ radiolan	LXJ user-manager
[X] advanced-tools	[X] routerboard	[X] web-proxy
[X] arlan	[X] routing	[X] webproxy-test
[X] gps	[X] routing-test	[X] wireless
[X] hotspot	[X] rstp-bridge-test	[X] wireless-legacy
[X] hotspot-fix	[X] security	
[X] isdn	[X] synchronous	
	2	
custer (depends on nothin	a):	
System (depends on nothin Main machine with basis of	y). 	
nain package with basic s	ervices and arivers	

[x] Keterangan beberapa yang penting diantaranya:

• System

Packet wajib install (inti system mikrotik/paket dasar), berisi Kernel Mikrotik.

• PPP

Untuk membuat Point to Point Protocol Server, Point-to-Point tunneling protocols-PPTP, PPPoE and L2TP Access Concentrators and clients; PAP, CHAP, MSCHAPv1 and MSCHAPv2 authentication protocols; RADIUS authentication and accounting; MPPE encryption; compression for PPPoE; data rate limitation; differentiated firewall; PPPoE dial on demand.

• Dhcp

Packet yang dibutuhkan apabila ingin membuat dhcp-server (agar client bisa mendapatkan ip address otomatis-dynamic IP)*DHCP-DHCP server per interface; DHCP relay; DHCP client; multiple DHCP networks; static and dynamic DHCP leases; RADIUS support.

Advanced tool

Tools tambahan untuk admnistrasi jaringan seperti ipscan, bandwidth test, Scanning, Nslookup dan lain lain.

• Gps

Packet untuk support GPS Device.

Hotspot

Packet untuk membuat hotspot gateway, seperti authentication, traffic quota dan SSL HotSpot Gateway with RADIUS authentication and accounting; true Plug-and-Play access for network users; data rate limitation; differentiated firewall; traffic quota; real-time status information; walled-garden; customized HTML login pages; iPass support; SSL secure authentication; advertisement support.

• Hotspot-fix

Tambahan packet hotspot.

• Security

Berisi fasilitas yang mengutamakan Keamanan jaringan, seperti Remote Mesin dengan SSH, Remote via MAC Address.

• Web-proxy

Untuk menjalankan service Web proxy yang akan menyimpan cache agar traffik ke Internet bisa di reduksi sehingga sensasi browsing lebih cepat FTP and HTTP caching proxy server; HTTPS proxy; transparent DNS and HTTP proxying; SOCKS protocol support; DNS static entries; support for caching on a separate drive; access control lists; caching lists; parent proxy support.

• ISDN

Packet untuk isdn server dan isdn client membutuhkan packet PPP.

• Lcd

Packet untuk customize port lcd dan lain lain.

4. Tekan 'y' jika ingin mempertahankan konfigurasi lama, jika ingin melakukan fresh install tekan 'n'

Welcome '	to MikroTik Router Softwar	re installation
Move around menu using 'j Select all with 'a', min install remote router or	p' and 'n' or arrow keys, imum with 'm'. Press 'i' t 'q' to cancel and reboot.	select with 'spacebar'. to install locally or 'r' to
[X] system [X] ppp [X] dhcp [X] advanced-tools [X] arlan [X] gps [X] hotspot [X] hotspot [X] isdn	[X] lcd [X] ntp [X] radiolan [X] routerboard [X] routing [X] routing-test [X] rstp-bridge-test [X] security [X] synchronous	[X] telephony [X] ups [X] user-manager [X] web-proxy [X] webproxy-test [X] wireless [X] wireless-legacy
system (depends on nothin Main package with basic : Do you want to keep old o	ng): services and drivers configuration? [y/n]:	

5. Tekan 'y' untuk lanjut ke proses pembuatan partisi dan format Harddisk

[X] advanced-tools	[X] lcd	[X]	ups	
[X] calea	[X] mpls	[X]	user-manager	
[X] gps	[X] multicast	[X]	wireless	
[X] hotspot	[X] ntp			
systeм (depends on nothi Main package with basic	ing): services and drivers			
Do you want to keep old	configuration? [y/n]:	'n		
Warning: all data on the	e disk will be erased!			
Continue? [y/n]:y				
Creating partition				
Formatting disk				
<u>i</u> nstalling system-5.20 [[########################			

6. Proses instalasi selesai, tekan ENTER untuk reboot, jangan lupa mengeluarkan CD instalasi Mikrotiknya



7. Proses Loading untuk masuk ke sistem Mikrotik, tekan 'y' jika ingin melakukan pengecekan pada Harddisk.



8. Jendela Login, isi Login dengan admin sedang Password dikosongkan saja, lalu tekan ENTER



5

9. Jika berhasil Login maka akan muncul tampilan Prompt seperti pada gambar

MikroTik Login: Password:	admin				
мим мим мими мими мим мими мим мим ми мим мим ми мим мим мим	ККК ККК III ККК ККК III ККК ККК III ККК ККК	RRRRRR RRR RRR RRRRRR RRR RRR	TTTTTT TTTTTTT 000000 TTT 000 000 TTT 000 000	ITTI KKK ITTI KKK III KKK I III KKKK III KKK KI III KKK I	ккк Кк Ккк
MikroTik Route	erOS 2.9.27 (c)	1999–2006	www.routo	erclub.com	
[admin@MikroTik	$1 > _$	necororino	inpa o monto		

10.Mengubah Password Default dan Mengganti nama system via CLI

Mengubah pasword default ditujukan untuk keamanan



11. Mengganti nama sistem via Winbox

Pada menu winbox, pilih menu System lalu Identity. Ketikkan nama sistem Mikrotik.

System	1 Identity	
Files	Identity:	ОК
Log		Cancel
SNMP		Apply
Users		
Radius		

12.Login melalui Winbox

Untuk mengkonfigurasi Mikrotik dari Winbox, double click pada

Mega Elinda A. | Politeknik Negeri Semarang

shortcut Winbox maka akan muncul tampilan seperti ini.

🧶 MikroTik	: WinBox Loader v2.2.18	
Connect To:	192.168.8.1	Connect
Login:	admin	
Password:	Ĺ	<u>S</u> ave
	Secure Mode	Remove
	C Load Previous Session	Tools
<u>N</u> ote:		

Connect

Login ke router dengan spesifikasi alamat IP, dan nomer port, jika anda telah merubah portnya secara default pada port 80, dapat juga berisi alamat MAC (dapat dilakukan jika anda berada pada subnet yang sama dengan router).

• Masukkan login dan password

selanjutnya pilih connect untuk mengakses router.

• Save

Menyimpan IP, Login serta password pada list (Untuk menjalankan yang sudah ada di list, hanya dengan double klik pada item yang dipilih).

Remove

Untuk menghapus Item yang di pilih di daftar list

Tools

Untuk menghapus semua item pada list dan membersihkan semua cache pada winbox.

• Secure Mode

Menyediakan keamanan konfigurasi antara winbox dan Router pada protocol Transport Layer Security (TLS).

• Keep Password

Menyimpan password sebagai mode text pada hardisk, hal ini berbahaya karena setiap orang bisa langsung masuk tanpa memasukkan password.

Topologi Yang Digunakan

Sebelum masuk ke proses konfigurasi, agar lebih mudah dipahami berikut gambaran topologi jaringan sebagai contoh kasus yang kemudian akan diimplementasikan dalam bentuk konfigurasi Mikrotik.



Berdasar pada gambar topologi yang sudah dibuat, ada beberapa hal yang nantinya harus dilakukan, yaitu :

- 1. Menentukan IP Address untuk Interface Public dan Local pada Gateway Mikrotik, dimana Interface Public akan terkoneksi ke Jaringan Internet sedang Interface Local akan terkoneksi ke Jaringan Local.
- 2. Menentukan IP Address disetiap Client, sesuaikan seperti pada gambar topologi.
- 3. Menentukan Routing pada Gateway Mikrotik sehingga dirinya sendiri sudah harus bisa terkoneksi ke Internet.
- 4. Mengaktifkan NAT pada Gateway Mikrotik agar setiap Client dapat terkoneksi ke Internet.

Dari hal-hal yang kita lakukan di atas menjadi panduan bagi kita untuk menentukan apa saja yang harus kita kerjakan, berikut langkah demi langkah proses konfigurasinya.

1. Langkah-langkah konfigurasi IP address

Please press "Enter" to cont	inue!	
[admin@MikroTik] > [interface	melihat ethernet yang te	rhubung ke PC Mikrotik
Flags: D - dynamic, X - disal	bled, R - running, S - slav	e
# NAME	TYPE	MTU L2MTU MAX-L2MTU
0 R ether1	ether	1500
1 R ether2	ether	1500
[admin@MikroTik] > interface	untuk masuk ke bagian interface	
[admin@MikroTik] /interface>	set 0 name=Public memb	ari nama nada interface/athernat
[admin@MikroTik] /interface>	set 1 name=Lokal	en nama pada mterrace/ ethernet
[admin@MikroTik] /interface>	interface print	
bad command name interface (line 1 column 1)	
[admin@MikroTik] /interface>		
<pre>[admin@MikroTik] > interface</pre>	print	
Flags: D – dynamic, X – disal	bled, R – running, S – slav	e
# NAME	TYPE	MTU L2MTU MAX-L2MTU
Ø R Public	ether	1500
1 R Lokal	ether	1500

a. Karena Gateway Mikrotik akan menghubungkan area local dan area public maka pada PC Gateway sudah harus terpasang minimal 2 buah Ethernet Card, dalam hal ini Interface Public dan Interface Local. Sebagai langkah awal kita harus memastikan bahwa kedua interface telah dikenali oleh PC Gateway. Untuk itu masuk ke sistem mikrotik setelah sebelumnya Login, lalu ketikkan perintah berikut pada prompt:

[admin@MikroTik] > interface ethernet print

Untuk mengganti nama interface dapat menggunakan command

[admin@MikroTik] /interface > set 0 name=Public (untuk mengganti ethernet dengan flags 0 menjadi Public)

[admin@MikroTik] /interface > set 1 name=Local (untuk mengganti ethernet dengan flags 1 menjadi Local)

Jika kedua interface terdeteksi maka akan tampil seperti terlihat pada gambar di atas.

b. Konfigurasi untuk kedua interface

Lalu ketikkan perintah berikut untuk menambah ip address untuk interface 1 dan interface 2

[admin@Mikrotik] > ip address add address=192.168.23.3/255.255.255.0 interface=Public

[admin@Mikrotik] > ip address add address=192.168.8.1/255.255.255.0 interface=ether2



- 2. Konfigurasikan client dengan IP 192.168.8.2 dengan gateway 192.168.8.1 dan dns 192.168.8.1
- 3. Menentukan routing agar Mikrotik bisa terkoneksi ke internet
 - a. Untuk melakukan konfigurasi pada Gateway Mikrotik bisa dengan menggunakan Tools bawaan Mikrotik sendiri yang bernama WINBOX, alasan utama menggunakan winbox karena aplikasi

9

tersebut sudah berbasis GUI sehingga lebih mudah dan telah berjalan di atas OS Windows. Cara memperoleh aplikasi winbox yaitu dengan mendownloadnya dari Gateway Mikrotik via Web, untuk itu sebelumnya pastikan dulu PC Client telah terkoneksi ke Gateway Mikrotik. Cara termudah untuk memastikan hal itu adalah dengan melakukan tes PING dari Client ke Gateway Mikrotik, jika sudah ada pesan Reply berarti telah terkoneksi dengan baik. Selanjutnya pada client yang menggunakan OS Windows, buka Internet Explorer atau program Web Browser lainnya lalu pada Address ketikkan alamat IP dari Gateway Mikrotik.

File Edit View VI	M Tabs	Help		
🔂 Mikrotik 🗙 🚱	Windows	Royal	×	
🖉 megaelinda – Inte	rface List	at ad	min@197.168.	8.1 Webfig v5.2
GO+ E http:	//192.168.4	8.1/web	fig/	
to the features	h line			
Radius	da - interra	Ce List a	DODIC 100	enemer
Tools	-	1.2	1. States and	
New Terminal	-			
IPv6	1			
ISDN Channels	1			
KVM	1			
Make Supout.rif	1			
linda	1			
Redo	-			
	8			
Hide Menu	1			
Hide Passwords				
Safe Mode	1			
Design Skin				
Manual				
WinBox				
Graphs				
Graphs End-User License				

Pada gambar di atas, klik menu Winbox lalu akan keluar kotak dialog pilih save.

b. Menjalankan program Winbox

🔘 MikroTik	WinBox Loader v2	2.2.18			
Connect To:	192.168.23.3		Connect		
1 maters	MAC Address	IP Address	Identity	Version	Board Name
Eogn: Password:	00:0C;29:2A:C7:B0	192.168.23.3	megaelinda	5.20	x86



Pilih menu IP > Addresses untuk mengecek IP yang telah dimasukkan tadi untuk masing-masing interface

🅲 a	dmin@	00:0C:29:6	9:4F:26 (MikroTik) - WinBox v5.7 on x86 (x1	36)
5	0	Safe Mode		🗹 Hide Passwords 📕
	Interfa	aces		
	Wirele	ess		
	Bridge	(
	PPP			
	Mesh			
	IP	٢	ARP	
	IPv6	1	Accounting	
	MPLS	4	Addresses	
	Routir	ng h	DHCP Client	
	System	m 🏌	DHCP Relay	
	Queu	es	DHCP Server	
	Files		DNS	
×	Log		Firewall	
8	Radiu	s	Hotspot	
/in	Tools	1	IPsec	
3	New	Ferminal	Neighbors	

Maka akan muncul tampilan seperti ini

÷		23 É		Fit	nd -
	Address	1	Network	Interface	
	+192.168	3.8.1/24	192.168.8.0	lokal	
	+192.168	3.9.1/24	192.168.9.0	hotspot	
	+192.168	3.23.3/	192.168.23.0	public	

Setting routing ke gateway internet, dengan menu IP > Routes klik tanda '+' untuk menambah IP Gateway.

3	3						
	1. Menu IP				3. Klik tanda `+		
	PPP 2.		Menu Routes		Route List		
	Bridge		1		Routes	Rules	
	IP 🕴	Þ	Addresses		+ -		E
	Routing	ĥ	Routes		De	stination	⊿ G

11

Isikan 192.168.23.3 pada tab gateway, sebagai panduan lihatlah kembali gambar topologi. Lalu OK.

Bila menambahkan IP gateway melalui CLI bisa dengan command

ip route add gateway

	SHITTOTIC HI	A REAL PROPERTY OF THE OWNER OWNE	Contract Contractory of Contractory		
[admin]	@megaelinda] > ip r	oute add gateway	=192.168.23.2	untuk menambah ip	p gateway
[admin]	@megaelinda] > inte	rface print			
Flags:	D - dynamic, X - d	lisabled, R - run	ning, S – slav	е	
#	NAME		YPE	MTU L2MTU	MAX-L2MTL
Ø R	Public	e	ther	1500	
1 R	Local	e	ther	1500	
[admin]	@megaelinda] > ip r	oute print			
Flags:	X - disabled, A -	active, D - dyna	mic,		
C - co	nnect, S - static,	$\mathbf{r} - \mathbf{r}\mathbf{i}\mathbf{p}$, $\mathbf{b} - \mathbf{b}\mathbf{q}\mathbf{p}$, o - ospf, m	- mme,	
B - bl.	ackhole, U – unreac	hable, P - prohi	bit		
#	DST-ADDRESS	PREF-SRC	GATEWAY	DISTANC	E
ØAS	0.0.0.0/0		192.168.23.2		1
1 ADC	192.168.8.0/24	192.168.8.1	Local		0
2 ADC	192.168.23.0/24	192.168.23.3	Public		0
Control Street over	In manual durida I				

4. Menentukan IP DNS. Pilih menu IP > DNS > Pilih Setting lalu tambahkan DNS 10.10.70.2 pada kotak Servers. Bila melalu CLI bisa dengan cara sebagai berikut :

[admin@megaelinda] > ip dns set				
allow-remote-requests cache-max-ttl c	ache-size	max-u	dp-packet-size	servers
[admin@megaelinda] > ip dns set servers	=10.10.70.	2		
[admin@megaelinda] > ip dns print				
servers: 10.10.70.2				
dynamic-servers:				
allow-remote-requests: no				
max-udp-packet-size: 4096				
cache-size: 2048KiB				
cache-max-ttl: 1w				
cache-used: 8KiB				
- <mark>[admin@</mark> megaelinda] ≻ ip dns set allow-r	emote-requ	ests=y	es	
[admin@megaelinda] > ping www.google.co	m			
HOST	SIZE TTL	TIME	STATUS	
173.194.38.178			timeout	
173.194.38.178			timeout	
173.194.38.178			timeout	
173.194.38.178	56 128	92ms		
173.194.38.178	56 128	96ms		
173.194.38.178	56 128	112ms		
sent=6 received=3 packet-loss=50% m	in-rtt=92m	s avg-	<mark>ctt=100ms</mark>	
max-rtt=112ms				
[admin@megaelinda] > _				

- 5. Mengaktifkan NAT pada Gateway Mikrotik agar setiap Client dapat terkoneksi ke internet.
 - a. Buka jendela Firewall lalu pilih menu NAT

6		🔳 🏛
1. Menu : Wireless PPP Bridge	IP	3. Tab NAT
IP 🕈	Addresses	Firewall
Routing	Menu Eirowal	Filter Rules NAT Mangle Service Ports Connections Address Lists
Ports	Pour	🕂 🖃 🖉 🖄 🗂 00 Reset Counters 00 Reset All Counters
Queues	ARP	Action Chain Stc Address Stc Port In Inter Dat Address Dat Port Out Int Prot
E Drivers	VBBP	Provider, chain one matricer area for the methods, polyhedrose procified and methods from
System	Firewall	
Files	Socks	4. Klik tanda `+'
Log	UPnP	
SNMP	Traffic Flow	
Users	Accounting	
Radius	Services	

Isikan tab Chain : srcnat dan Src Address : 192.168.8.0/24 yang merupakan network dari jaringan lokal.

	admin@193	2.168	8.1 (megaelinda) - WinBox v5.20 on x86 (x86)		
Ю	🗘 Safe	e Mode			e Passwords 📲 🙆
· · · · ·	Interfaces		NAT Rule <192.168.8.0/24>		
	Wireless		General Advanced Extra Action Statistics		ОК
	Bridge		Chain: srcnat		Cancel
	PPP		Stc. Address: 192168.8.0/24		Applu
	Mesh		D. Add		APPly
	IP	1	Dist. Address:		Disable
	IPv6	F	Protocol:	•	Comment
	MPLS	1	Sre Port		Сору
	Routing	1			Panaua
	System	1	Ust Port		nemove
	Queues		Any. Port.		Reset Counters
	Files		In. Interface:	-	Reset All Counters
	Log		Out. Interface:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
×	Radius				
B	Tools	N.	Packet Mark:		
Vin	New Termin	al	Connection Mark:		
>	ISDN Chann	nels	Routing Mark:		
õ	KVM		Bouting Table:		
ter	Make Supo	ut.rif			
no	Manual		Connection Type:		
Ř	Exit		enabled		

Kemudian pilih tab Action dan isikan Action : src-nat To addresses : 192.168.23.3 (IP Public)

admin@193	2.168	8.1 (megaelinda) - WinBox v5.20 on x86 (x86)		
C 🖓 Safe	e Mode			Hide Passwords 📲 🛱
Interfaces		NAT Rule <192.168.8.0/24>		
Wireless		General Advanced Extra Action Statistics		OK
Bridge		Action: src-nat	Ŧ	Cancel
PPP		To Addresses 192,168,23,3		Δορίμ
Mesh		To Bote		
IP	1			Disable
IPv6				Comment
MPLS	1			Сору
Routing	1			Bemove
System	1			
Queues				Reset Counters
Files				Reset All Counters
Log				
Radius				
Tools				
New Termin	ial			
ISDN Chanr	nels			
KVM				
Make Supo	ut.rif			
Manual				
Exit		enabled		

b. Untuk menambahkan firewall NAT melalui CLI bisa menggunakan command seperti ini :

[admin@MikroTik] >> ip firewall nat add action=masquerade out-interface=public chain=srcnat [admin@MikroTik] >> _

Selesai sudah konfigurasi dasar mikrotik ini. Jika anda tidak memiliki PC yang bisa digunakan untuk praktek Mikrotik, anda bisa menggunakan VMWare Workstation. Anda bisa membacanya pada blog saya di <u>http://nunalinda.blogspot.com</u> Referensi :

- Instalasi & Konfigurasi Mikrotik Sebagai Gateway Server, Robi Kasamuddin, Oke.or.id
- Kajian Penggunaan Mikrotik Router Os[™] Sebagai Router Pada Jaringan Komputer, Dwi Febrian Handriyanto